

Accessoires utiles

CONTENEUR POUR CROQUETTES



- Des aliments toujours à portée de main dans la cuisine et sans odeur
- Pour 5 kg d'aliments (croquettes)
- Avec compartiment pour le filtre à charbon
- Avec fenêtre d'observation pratique

| N° Art. | Désignation / quantité | Prix CHF |
|---------|------------------------|-----------|
| 1466 | Conteneur à croquettes | CHF 28.10 |

Conteneur pratique pour aliments secs pouvant contenir jusqu'à 5 kg de nourriture. Vous pouvez facilement stocker les grands sacs à la cave et avoir toujours le petit récipient à portée de main dans la cuisine. Il peut être hermétiquement fermé ou laisser passer l'air, selon la nourriture sèche que vous utilisez.

Il est équipé de roues pratiques pour un déplacement facile. Une petite mesurette est fournie en plus. Pour le remplir, il suffit d'ouvrir et de retirer tout le couvercle à l'aide des fermetures à clip.

Vous pouvez alors facilement distribuer vos rations quotidiennes à travers la fenêtre de visualisation sans avoir à retirer tout le couvercle. Dans le petit compartiment du filtre, vous pouvez couper et insérer n'importe quel type de tissu filtrant.

Dimensions

Longuer 34 cm, largeur 22 cm, profondeur 27 cm